



■ エラーコード表示と確認・処置

販売店にご相談いただく際は、エラーコードをお伝えください。

エラーコード	原因	処置
A1-5.0	選定負荷の使用電力が、現在出力可能な量を超えています。	自立用分電盤に接続している機器を減らすなど、電力の使用量を減らしてください。
A1-5.1		1日に3回以上表示される場合は、販売店に相談してください。
A2-7.0	パワーコンディショナが異常な状態を検出しています。	販売店に相談してください。
E1-0.0	商用系統の停電を検出しています。	1日に3回以上表示される場合は販売店に相談してください。
E1-1.0	商用系統の電圧上昇を検出しました。	
E1-2.0	商用系統の電圧低下を検出しました。	
E1-3.0	商用系統の周波数上昇を検出しました。	
E1-4.0	商用系統の周波数低下を検出しました。	
E1-5.0	商用系統に周波数の異常を検出し、パワーコンディショナが単独運転を検出しました。	
E1-6.0	商用系統に周波数の異常を検出し、パワーコンディショナが単独運転を検出しました。	
E1-7.0	パワーコンディショナが異常な状態を検出しています。	
E1-7.1		
E1-8.0		
E2-1.0	太陽電池の出力電圧が高くなっています。	連日復帰しない場合は、販売店に相談してください。
E2-1.1		
E2-1.2		
E2-1.7	DC/DC コンバータが異常な状態を検出しています。	販売店に相談してください。
E2-3.0	パワーコンディショナが異常な状態を検出しています。	
E2-3.1	システムの配線に異常が発生しています。	
E2-3.7		
E2-5.7	DC/DC コンバータが異常な状態を検出しています。	