

## 「E-XX」という表示の場合

太陽電池に関するパワーコンディショナの運転が一時的に不安定になりました。安全のため、運転を一時的に停止しています。

| エラーコード | 意味   | 対処   |
|--------|--|--|
| E-11   | パワーコンディショナの出力回路に異常がおきた可能性があります（自立運転時に検知）。                              | しばらく（約 10 秒間）そのままの状態でお待ちください。<br>自動的に運転を再開します。   |
| E-19   | パワーコンディショナの出力回路部分に異常が発生し、回路を保護するため出力ヒューズが切れた可能性があります（連系運転時に検知）。        |  |
| E-21   | パワーコンディショナの出力側に過電流が流れた可能性があります（連系運転時に検知）。                              |  |
| E-22   | パワーコンディショナの出力電流波形に異常を検出しました（連系運転時に検知）。<br>商用電源の電圧が一時的に不安定になった可能性があります。 |  |
| E-23   | パワーコンディショナ内部にある出力回路部品の温度が上昇しています（連系運転時に検知）。                            | パワーコンディショナの周囲に物が置かれていないか、通気口がふさがれていないかを確認し、温度が低下するまでお待ちください。<br>それでも表示が消えない場合は、エラーコードを控えて修理相談窓口（☎裏表紙）へご連絡ください。 |
| E-24   | パワーコンディショナの内部回路に異常がおきた可能性があります（連系運転時に検知）。                              | しばらく（約 10 秒間）そのままの状態でお待ちください。<br>自動的に運転を再開します。   |
| E-25   | パワーコンディショナ内部にあるスイッチング素子に異常がおきた可能性があります（連系運転時に検知）。                      |  |
| E-26   | パワーコンディショナ内部にある入力回路部品の温度が上昇しています（連系運転時に検知）。                            | パワーコンディショナの周囲に物が置かれていないか、通気口がふさがれていないかを確認し、温度が低下するまでお待ちください。<br>それでも表示が消えない場合は、エラーコードを控えて修理相談窓口（☎裏表紙）へご連絡ください。 |
| E-27   | パワーコンディショナの出力回路に異常がおきた可能性があります（連系運転時に検知）。                              | しばらく（約 10 秒間）そのままの状態でお待ちください。<br>自動的に運転を再開します。   |
| E-28   | パワーコンディショナの内部電圧に異常がおきた可能性があります（連系運転時に検知）。                              |  |
| E-29   | パワーコンディショナ内部にある冷却ファンに異常がおきた可能性があります（連系運転時に検知）。                         |  |
| E-31   | 自立運転用コンセントまたは専用コンセントに接続された機器が瞬間的に大きな電流を消費しました（自立運転時に検知）。               |  |
| E-32   | 自立運転で使用できる電力よりも、自立運転用コンセントまたは専用コンセントに接続された機器の方が消費電力が大きくなっています。         |  |
| E-33   | パワーコンディショナ内部にある出力回路部品の温度が上昇しています（自立運転時に検知）。                            | パワーコンディショナの周囲に物が置かれていないか、通気口がふさがれていないかを確認し、温度が低下するまでお待ちください。<br>それでも表示が消えない場合は、エラーコードを控えて修理相談窓口（☎裏表紙）へご連絡ください。 |
| E-34   | パワーコンディショナの内部回路に異常がおきた可能性があります（自立運転時に検知）。                              | しばらく（約 10 秒間）そのままの状態でお待ちください。<br>自動的に運転を再開します。   |
| E-35   | パワーコンディショナ内部にあるスイッチング素子に異常がおきた可能性があります（自立運転時に検知）。                      |  |
| E-36   | パワーコンディショナ内部にある入力回路部品の温度が上昇しています（自立運転時に検知）。                            | パワーコンディショナの周囲に物が置かれていないか、通気口がふさがれていないかを確認し、温度が低下するまでお待ちください。<br>それでも表示が消えない場合は、エラーコードを控えて修理相談窓口（☎裏表紙）へご連絡ください。 |
| E-37   | 自立運転用コンセントまたは専用コンセントに接続された機器の消費電力が大きすぎます。接続機器を減らしてください（自立運転時に検知）。      | 自立運転用コンセントまたは専用コンセントに接続された機器を減らしてください。   |
| E-38   | パワーコンディショナの内部電圧に異常がおきた可能性があります（自立運転時に検知）。                              | しばらく（約 10 秒間）そのままの状態でお待ちください。<br>自動的に運転を再開します。   |
| E-39   | パワーコンディショナ内部にある冷却ファンに異常がおきた可能性があります（自立運転時に検知）。                         |  |

もくじ

はじめに

各部の名前とはたらき

システムを使う

発電実績

設定する

Webモニタリングサービス

このページをときば

索引